



*** – POTRUBÍ ZHOTOVENO NA MONTÁŽI
* – POTRUBÍ S PŘÍDAVKEM, VOLNÁ PŘÍRUBA
----- POTRUBÍ (HADICE) PRO PŘÍVOD
————— POTRUBÍ (HADICE) PRO ODVOD

Autorizace: Ing. Růžicka

ČASŤ D.1.2.4 TPS - VZDUCHOTECHNIKA