



TRASA V1



TRASA V1:



OSA POTRUBÍ U TRASY V1 – MIN. 120 MM POD STROPEM

OTVOR VE STĚNĚ (DOD. STAVBY) = Ø POTRUBÍ + 20 MM

POTRUBNÍ ROZVOD TRASY V1 VEDEN POD STROPEM – V OBLOŽENÍ
POTRUBÍ POZINK, SK. I

** POTRUBÍ ZHOTOVENO NA MONTÁŽI

* POTRUBÍ S PŘÍDAVKEM, VOLNÁ PŘÍRUBA