

POLOŽKA	ZAŘÍZENÍ EPS ČÍSLO v PD	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	NAPOJENÍ PROFESÍ - ROZVADĚČ	MÍSTO NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ	REŽIM		STAV V KLIDU	ODBĚR mA	NAPOJENÍ NA ZDROJ	ČÍSLO RELÉ	DRUH HLÁSIČE	VAZBA NA HLÁSIČ NEBO SKUPINU HLÁSIČŮ FUNKCE VSTUPŮ	POŘADOVÉ ČÍSLO, TYP RELÉ, UMÍSTĚNÍ
1	Z14	Vypnutí VZT	VZT	1.53	den	noc	+24Vss	120	1	1	AH TL	1 z tlačítkového hlásiče v objektu	1(m.č. 1.61)
2										2	AH TL		
3	ZV1	Aktivace ZOKT východ	NN	RH - 1.61	den	noc				1		Aktivace panelu OaSP a přenos na HZS - technický poplach	
4	ZV2	Aktivace ZOKT západ	NN	RH - 1.61	den	noc				2		Aktivace panelu OaSP a přenos na HZS - technický poplach	
5	ZV3	Porucha přídatného zdroje PZ1 - EPS	PZ - EPS	1.61	den	noc				3		Aktivace panelu OaSp - porucha	
6		Volný								4			
POLOŽKA	ZAŘÍZENÍ EPS ČÍSLO v PD	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	NAPOJENÍ PROFESÍ - ROZVADĚČ	MÍSTO NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ	REŽIM							FUNKCE VSTUPŮ	Adresa hlásiče
7	ZV4	Aktivace požární klapky na VZT V2, V3	klapka	1.101	den	noc						Aktivace panelu OaSP a přenos na HZS - technický poplach	123/085/14/01
8	ZV5	Aktivace nouzového tlačítka invalidní WC	TLC na IO	1.19	den	noc						Aktivace panelu OaSP a aktivace paralelní signalizace na ddveřmi WC - informace	123/086/15/01
POLOŽKA	ZAŘÍZENÍ EPS ČÍSLO v PD	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	NAPOJENÍ PROFESÍ - ROZVADĚČ	MÍSTO NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ	REŽIM		STAV V KLIDU	ODBĚR mA	NAPOJENÍ NA ZDROJ	ČÍSLO RELÉ	DRUH HLÁSIČE	VAZBA NA HLÁSIČ NEBO SKUPINU HLÁSIČŮ FUNKCE VSTUPŮ	POŘADOVÉ ČÍSLO, TYP RELÉ, UMÍSTĚNÍ
9	ZEr1	Spuštění evakuačního hlášení	ústředna ER	1.61	den	noc	NC	-	-	1	AH TL	1 z tlačítkového hlásiče v objektu	2(m.č. 1.61)
10	ZEr2	Spuštění hlášení v čase T1	ER	1.61	den	noc	NC	-	-	2	AH TL	2 z tlačítkového hlásiče v objektu	
11	ZV6	Porucha přídatného zdroje PZ2 - EPS	PZ - EPS	1.61	den	noc	NC	-	-	1		Aktivace panelu OaSp - porucha	
12	ZV7	Porucha přídatného zdroje PZ3 - EPS	PZ - EPS	1.61	den	noc	NC	-	-	2		Aktivace panelu OaSp - porucha	
13	ZVER	Porucha systému ER	ústředna ER	1.61	den	noc	NC	-	-	3		Aktivace panelu OaSp - porucha	
14		Volný								4			

POLOŽKA	ZAŘÍZENÍ EPS ČÍSLO v PD	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	NAPOJENÍ PROFESE - ROZVADĚČ	MÍSTO NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ	REŽIM		STAV V KLIDU	ODBĚR mA	NAPOJENÍ NA ZDROJ	ČÍSLO RELÉ	DRUH HLÁSIČE	VAZBA NA HLÁSIČ NEBO SKUPINU HLÁSIČŮ	POŘADOVÉ ČÍSLO, TYP RELÉ, UMÍSTĚNÍ
15	Z1	Vypnutí ozvučení	stávající	2.14a	den	noc	+24Vss	120	3	1	AH TL	1 z tlačítkového hlásiče v objektu	3(m.č.1.61)
16	Z2	Zapnutí ZOKT východ	NN-RN	1.61	den	noc	+24Vss	120	3	2	AH TL	P.Ú.1.01 hlásiče východ zp. 5 sec. z tlačítkového hlásiče v objektu zp.5 sec.	
17	Z3	Zapnutí ZOKT západ	NN-RN	1.61	den	noc	+24Vss	120	3	3	AH TL	P.Ú.1.01 hlásiče západ zp.5 sec. z tlačítkového hlásiče v objektu zp.5 sec.	
18	Z4	Vypnutí VZT	NN-VZT	1.61	den	noc	+24Vss	120	3	4	AH TL	1 z tlačítkového hlásiče v objektu	
19	Z5	Vypnutí hlavního uzávěru plynu	HUP	fasáda východ	den	noc	+24Vss	200	1	5	AH TL	P.Ú. 4.1, 4.2 z tlačítkového hlásiče v objektu	
20	Z6	Automatické otevření dveří	magnet	1.101a	den	noc	+24Vss	220	2	6	AH TL	P.Ú. 3.2, 3.1, nasávání a odtah VZTč.2, z tlačítkového hlásiče v objektu	
21	Z7	Automatické otevření dveří	magnet	1.101d	den	noc	+24Vss	220	2	7	AH TL	P.Ú. 3.2, 3.1, nasávání a odtah VZTč.2, z tlačítkového hlásiče v objektu	
22	Z8	Automatické otevření dveří	magnet	1.101c	den	noc	+24Vss	220	1	8	AH TL	1 z tlačítkového hlásiče v objektu	
23	Z9	Automatické otevření dveří	magnet	1.101b	den	noc	+24Vss	220	1	9	AH TL	1 z tlačítkového hlásiče v objektu	
24		Volný								10	AH TL		
25		Volný								11	AH TL		
26		Volný								12			

POLOŽKA	ZAŘÍZENÍ EPS ČÍSLO v PD	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	NAPOJENÍ PROFESE - ROZVADĚČ	MÍSTO NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ	REŽIM		STAV V KLIDU	ODBĚR mA	NAPOJENÍ NA ZDROJ	ČÍSLO RELÉ	DRUH HLÁSIČE	VAZBA NA HLÁSIČ NEBO SKUPINU HLÁSIČŮ	POŘADOVÉ ČÍSLO, TYP RELÉ, UMÍSTĚNÍ
27	ZDP	Přenos poplach								1			4(m.č.1.61)
28	ZDP	Přenos porucha								2			
29	ZDP	Přenos skupina východ								3			
30	ZDP	Přenos skupina západ								4			
31	ZDP	Chod ZOKT východ								5			
32	ZDP	Chod ZOKT západ								6			
33	ZDP	Přenos stav PPK								7			
34	Z12	Vypnutí hlavního uzávěru plynu	HUP	fasáda východ	den	noc	+24Vss	200	2	8	AH TL	P.Ú. 4.1, 4.2 z tlačítkového hlásiče v objektu	
35	Z13	Vypnutí hlavního uzávěru plynu	HUP	fasáda východ	den	noc	+24Vss	200	2	9	AH TL	P.Ú. 4.1, 4.2 z tlačítkového hlásiče v objektu	
36	Z10	maják	maják	fasáda	den	noc	+24Vss	80	1	10	AH TL	1 z tlačítkového hlásiče v objektu	
37	Z11	klíčový trezor	KTPO	fasáda	-	-	-	-	-	11	AH TL	1 z tlačítkového hlásiče v objektu	
38	-	Volný								12			

Vysvětlivky: AH - automatické hlásiče

TL - tlačítkové hlásiče

1 - výstup aktivovaný - bezprostředně po detekování dvou hlásičů požáru v objektu nebo při vyhlášení všeobecného poplachu

2- výstup aktivován - okamžitá aktivace v čase T1 (do 1 minuty)